

Lumitester LED kontrolní stěrový tester

LED kontrolní tester produkuje stabilní a přesně definovaný světelný signál, který umožňuje kontrolu funkce Lumitesterů PD20 a PD30

- Před kontrolou Lumitesteru nejprve zapojte LED kontrolní tester do zdroje napájení pomocí přiloženého napájecího kabelu, a nechte jej nabíjet po 30-60s
- Pak tester odpojte z napájení, vložte jej do vyčištěné měřicí komůrky Lumitesteru a zmáčkněte enter
- Přístroj měří emise světelné energie
- Pokud je dosaženo nominální hodnoty 80-120 %, Lumitester funguje perfektně; pokud ne, kontaktujte nás, prosím, pro kalibraci obou přístrojů



LED kontrolní tester pro Lumitester

Popis	Balení	Katalogové číslo
Lumitester LED kontrolní tester	1 ks	R.NC60.1